



50/50

OVER/UNDER DOME

Pouze Pro
GoPro HERO9 Black



Balení Obsahuje

FiftyFifty

Dome

Defender ^{H2O}

Dome Port Zátka

Gopro Instalace

Krok 1

Vložte čočku kamery GoPro Hero9 do kopule. Překlopte západku přes zadní část GoPro a stiskněte svorku dolů

Krok 2

Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda je západka bezpečně zajištěna.

Krok 3

Sundejte Defender^{H2O}

Krok 4

Zajistěte, aby všechny svorky kopule neobsahovaly písek / nečistoty a aby byly bezpečně zajištěny na místě, aby nedošlo k úniku.

Čištění Po Použití A Skladování

Krok 1

Před vyjmutím GoPro důkladně Dom opláchněte čerstvou vodou.

Krok 2

Osušte kopuli.

Krok 3

Zakryjte kopuli Defenderem^{H2O}.

Krok 4

Pro vyjmutí GoPro uvolněte svorku a sejměte západku.

Krok 5

Pomocí přiložené zátky zabráníte vniknutí prachu do vnitřku dome portu.

Odejmutí / výměna objektivu (skleněné kopule)

Krok 1

Odepněte svorky kolem vnější kopule.

Krok 2

Sejměte čočku. Pryžový O-kroužek udržujte v bezpečí pro opětovné utěsnění.

Krok 3

Po zaschnutí se ujistěte, že je gumový O-kroužek rovnoměrně na svém místě.

Krok 4

Uvolněte svorku, a odstraňte západky pro odebrání GoPro.

Krok 5

Umístěte kopuli zpět.

Krok 5

Zajistěte horní svorku a poté pokračujte v zajišťování dalších čtyř svorek, přičemž zajistěte, aby byl gumový o-kroužek rovnoměrně.